

CANON MG7130 スマートフォンからの印刷 設定編

概要




MG7130は、無料で配布されている公式アプリ「PIXUS/MAXIFY Print」を用いて、スマートフォンやタブレットから印刷することができます。

注意点

- ・印刷できる画像はjpgのみ対応（端末のスクリーンショットなどが印刷できない）
- ・プリンタとスマートフォンが同じ無線LANに接続していることを前提
- ・連携していない他アプリは印刷できない（地図アプリなど）

導入



- ①「Playストア」アイコンをタップ
- ②右上の検索アイコンをタップし、「pixus print」で検索する
- ③候補の一番上に「PIXUS/MAXIFY Print」があるのでそれをタップ。
- ④「インストール」をタップ

設定



アプリをタップし初回起動を行うとアプリの設定に入ります。

- ①使用許諾に同意し、プリンタ設定の確認（この後出てくるNFC設定はどちらでも構わない）
- ③プリンタの抽出（プリンタの電源を入れておいてください）
- ④使用できるプリンタが表示されるのでタップ
- ⑤アプリの設定完了



メインの画面となります。

「写真印刷」カメラで撮った写真やダウンロードした画像（jpgファイルのみ）を印刷

「文書印刷」端末に保存されたオフィス文書やPDF文書を印刷

「スキャン」スキャンしてデータを端末に取り込む

「クラウド」

などがあります。